



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
BA1	Сирена "Дуэт" С-03С/220 В	1	
BP1 (M4/M5I)	Электроконтактный манометр ДМ 2010 С2	1	
BP2	Датчик-реле DL 50E-1	1	
BP3	Датчик-реле DL 2E-1	1	
БАУ-ТП-1	Блок А/льФА-М XXI (Э) ЕСО Unigas	1	С БК-1-1
NG350 К10К11I	Газовая горелка Unigas NG350 (клемник)	1	
ТР1,ТР2	Термопреобразователь ТСМ-1288	2	

- Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М XXI").
- Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлоконструкциями элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
- Допускается подача напряжения питания к блоку БК-1-1 от другого источника.
- При подключении горелки NG400М выполнять преобразования "Инструкции по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию газовых горелок NG240M, NG350M".
- Подключение ТР1,ТР2 выполнять экранированными проводами.