



1. Позиционные обозначения элементов см. схему электрическую принципиальную.
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоединения контура заземления нанести соответствующий знак.

[illegible]