



1. Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М XXI").
2. Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлическими элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Подключение фотодатчика (В1) выполнить проводом МКЭШ 3×0,5 или аналогичным.