



Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

- Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М XX1").
- При подключении электрооборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и требованиями по монтажу "Инструкции по обслуживанию блока Альфа-М XX1"

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лугабский					
Проб.	Маринин					
Т.контр.				Лист 1	Листов 2	
Н.контр.					000 МПВФ	"Энергетик"
Упр.						Формат А2

62 886.03.00.000 Э4

Схема электрическая
соединений